


モリワキ フロントフェンダーKit

HONDA FTR223

Part No. 06110-20174-00



No.	部品番号	商品名	数	単価(税込)
1	61100-20174-00	フェンダー, FR	1	¥9,450
2	971010-06020	フランジボルト 6x20	4	¥73
		取扱説明書	1	

- 【適用車種】 HONDA FTR223 (MC34)
 フロントフォーク：純正状態 ・ フォークピッチ：純正状態
- 【準備品】
 ヘキサゴンレンチ 6 mm
 メガネレンチ 10 mm
 ソケットレンチ 10 mm
- 【その他】 モリワキ スタビライザーキット（別売り）が必要です。

モリワキ スタビライザーキット

パーツNo。 06111-20174-00

定価 ¥15,000

⚠ 注意


- ① 作業する時は、けが、やけど防止のため、軍手を着用してください。
- ② 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、各部の締め付けを十分確認して下さい。
- ③ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、定期的に増し締めを行って下さい。特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。

【取付け方法】

注意) すでにモリワキFTR フロントフォークスタビライザーキット が取付いている事とします。

スタビライザーのステーの取付け穴は、下側の穴を使用して下さい。(フェンダーとタイヤのクリアランスを保つ為)

1. スタビライザーの前側のアーチを外します。
2. フェンダーを前側よりセットし付属のボルト4本で仮付けします。
3. No 1. で外したスタビライザーアーチを取り付けます。
4. スタビライザーアーチとフェンダーが接触しない位置に微調整し、フェンダーの取付けボルトを本締めします。
(締め付けトルク 1. 0 k g f - m)
5. 最後にボルトの閉め忘れや干渉部分は無いかチェックします。
不具合のある場合は調整を行って下さい。



【メンテナンスについて】

振動によるボルトの緩み、転倒による取り付け不良などを定期的に点検して下さい。

走行による汚れは、市販のピッチクリーナー等をご使用下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

㈱モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6566-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

2008年 4月 1日